




PDX100 Single Top CD/USB/SD/MP3 player

Ref. nr.: 172.719



INSTRUCTIOU.54 UrF6AL

GEBRrF6UIKSAANWIJZING

GEBRrF6AUCHSrF6ANLEITUNrF6G

UK

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER

FUNCTIONS :

IMPORTANT

Use

6. EJECT BUTTON


Press to load or eject disk. Each press will open or close the disk tray.



Vervoer de cd/usb speler eventueel trillingsvrij. Zorg ervoor dat het netsnoer niet beschadigd/defect kan raken wanneer mensen erover heen lopen. Het netsnoer vóór ieder gebruik controleren op breuken/defecten! !

In Nederland/Belgie is de netspanning 230Vac/50Hz. Indien u reist (en u neemt het apparaat mee) informeer dan naar de netspanning in het land waar u verblijft.

FUNCTIES :



BELANGRIJK!

Wanneer op een andere manier gebruik wordt gemaakt van dit apparaat als hier in deze handleiding is beschreven kan dit leiden tot gevaarlijke straling !!!

Cd speler Functie

1. **Schakelaar**- Het Aan/Uit zetten van de speler. (Schakel deze eerst aan voordat de versterker wordt ingeschakeld)

23. SINGLE / CONT TOETS

Druk deze toets om tussen SINGLE en CONTINUOUS afspeelmode te schakelen. De geselecteerde mode is weergegeven op de LCD (15). In SINGLE mode, stopt de unit na het afspelen van een track. In CONTINUOUS

Vor Inbetriebnahme des Geräts bitte erst die Anleitung durchlesen. Bitte alle Anweisungen befolgen, um den Garantieanspruch nicht zu verlieren. Bitte alle Vorsichtsmaßnahmen treffen, um Feuer und Stromschlag zu vermeiden. Reparaturen und Wartungsarbeiten nur

BEDIENFELD :

WICHTIG!

