

▶ ●

Panther 60 LED Beam RGBW

Ref. nr.: 150.468




ENGLISH

Congratulations to the purchase of this Beamz product. Please read this manual thoroughly prior to using the unit in order to benefit fully from all features.

UNPACKING INSTRUCTION

CAUTION!









DISPLAY

Die Konsole bietet verschiedene Funktionen wie: einfache
Eingabe der Startadresse, wäh e71Sn wa7-3(re)9(b)-(s)-6(e)9(,)JTJET4700



INSTRUCCIONES DE DESEMBALAJE

ATENCIÓN! Inmediat





AFFICHAGE

Le panneau de commande vous permet d'effectuer différents réglages : réglage de l'adresse de démarrage, gestion d'un programme pré-programmé, lancer un Reset. Le menu principal est

INSTRUKCJA ROZPAKOWYWANIA


OSTRZEŻENIE! Natychmiast po odbiorze urządzenia, ostro nie otwórz karton ochronny, oraz sprawdź zawartość i stan techniczny przedmiotu. Niezwłocznie powiadom kuriera oraz zachowaj opakowanie zewnętrzne do kontroli, jeżeli jakkolwiek element zawartości wygląda na zniszczony w transporcie lub nosi objawy złego traktowania paczki. W takim wypadku należy niezwłocznie odesłać sprzęt do producenta. Sprzęt należy wysłać w oryginalnym opakowaniu.

Jeżeli urządzenie było wystawione na działanie niskich temperatur (np. podczas transportu), nie uruchamiaj go od razu. Powstałe zjawisko kondensacji widocznie uszkodzi urządzenie. Pozostaw urządzenie wyłączone, dopóki nie osiągnie temperatury pokojowej.

ZASILANIE

Na naklejce z tyłu urządzenia znajduje się oznaczenie dotyczące rodzaju zasilania. Sprawdź, czy napięcie w gniazdku zgadza się z wymaganym przez producenta. Złe napięcie może spowodować nienaprawialne uszkodzenie urządzenia.

Zawsze podłączaj urządzenie do zabezpieczonego m





TROUBLE SHOOTING

**TECHNICAL SPECIFICATION / TECHNISCHE SPECIFICATIE / TECHNISCHE DATEN
/ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES /
SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Rated voltage :

