



Beam Series

Ref. nr.: 152.800; 152.803; 152.806; 152.809; 152.812





REPLACING THE FUSE





AFSTANDBEDIENING

Met de IR-afstandsbediening kunt u de laser gemakkelijk bedienen. En u heeft de mogelijkheid tot een groot aantal functies.

DEUTSCH


Vielen Dank für den Kauf dieses Beamz gerat. Nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit, um diese Anleitung sorgfältig durchzulesen, damit sie die Möglichkeiten, die unser Produkt bietet, sofort voll ausnutzen können. Lesen Sie erst die Anleitung vollständig vor der



INSTALLATION




Das Gerät muss aufgehängt werden. Aus Sicherheitsgründen ist es empfehlenswert, den Lichteffekt mit einem



Achtung: Jede Gerät



INSTALACIÓN



CAMBIANDO EL FUSIBLE

Si el fusible está defectuoso, reemplace el fusible por un fusible del mismo tipo y valor. Antes de sustituir el fusible, d

REPLACEMENT DU FUSIBLE

Si le fusible est défectueux, il faut le remplaF-4(e c)-6(m)-6aF-4(e ue)-nlea9(ea)93(s)7(i94(b)-3(l)-4de)9(3(l)9(m)4(ê(l)9m)3(l)-6(tl)-6ye)-ptu



INSTRUKCJA ROZPAKOWYWANIA

CGHFN9 9B-9° Natychmiast po odbiorze urządzenia, ostro nie otwórz karton ochronny, oraz sprawdź zawartość i stan



PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Za pomoc pilota zdalnego sterowania, mo em d m d a d q ', d ór hza ui, d m !m,, m

d Z

WYMIANA BEZPIECZNIKA

Jeśli bezpiecznik jest niesprawny, wymień go na nowy egzemplarz tego samego typu i wartości. Przed wymianą bezpiecznika wyciągnij kabel zasilający z gniazda.

Instrukcja:

Krok 1: Otwórz obudowę bezpiecznika na tylnym panelu.

Krok 2: Wyciągnij bezpiecznik.

Krok 3: Włóż nowy bezpiecznik w obudowę.

Krok 4: Zamknij obudowę bezpiecznika oryginalnym plastikowym pokrywem.

7 NMG7 N9B-9 I FN 8 N9 BIA

**DMX CHANNELS / DMX KANALEN / DMX-KANÄLE / CANALES DMX /
CANAUX DMX / ?5 B5 úM8 A L**



