



MANUAL Mode

To manual control the LEDr0.0(u)-37DrcL c9(tae)-3g(c)e(9(:)-3(tro))TJETQ0.000008871 0 595.32 841.92 reW*nBT/F2 9 Tf1204.1 1 112.7



DISPLAY

Het bedieningspaneel biedt verschillende mogelijkheden zoals:

SENSITIVITY MODE

In de "SENSITIVITY" modus kunt u de geluid gevoeligheid instellen van de "SOUND" mode. Voor het instellen van de Sensitivity-modus:

1. Druk < **SENSITIVITY** > van de afstandsbediening.
2. Druk op <+> of <-> om de geluid gevoeligheid te verhogen of te verlagen.

DMX / % MODE

In de "DMX" modus kunt u de bediening via DMX in-



SENSITIVITY MODE

In der "SENSITIVITY" Modus können Sie den Ton Empfindlichkeit des "SOUND" mode. Zum Einschalten des Sensitivity-modus:

1. Drücken Sie **<SENSITIVITY>** an der Fernbedienung.
2. Drücken Sie **<+>** oder **<->**



Mode DMX / %


Pour activer le mode DMX ou le désactiver.

Appuyez sur **<DMX>** sur la télécommande, le produit fonctionne selon les modes de contrôle DMX.

Mode MANUEL

Pour gérer manuellement le pourcentage des LEDs :

1. Appuyez sur **<MANUAL>** sur la télécommande



POLSKI

Gratulujemy zakupu urządzenia marki BeamZ. Prosz o przeczytanie instrukcji przed użyciem urządzenia, aby jak najlepiej móc wykorzystać

NSTRUKCJA ROZPAKOWYWANIA

CGHFN9 9B-9!



Mode	Program	Description
Auto	Au-1	Auto program 1
	Au-2	Auto program 2
	Au-3	Auto program 3

Sr289.544 0.

