








1. Frontlinse
2. LCD Display
3. Scroll Wheel
4. Stecker DMX Ein / Aus

INSTRUCCIONES DE DESEMBALAJE

ATENCIÓN!



VISIÓN GENERAL

1. Lente frontal
2. LCD Display
3. Rueda de navegacion
4. Conectores DMX in/out
5. Interruptor
6. Conector de alimentacion
7. Lampara

CONEXIÓN DMX-512

Si está usando un controlador DMX e2



Specifications and design are subject to change without prior notice..

www.tronios.com